




# Remplacement de la batterie de l'iBook G4 800 MHz-1.2 GHz

Rédigé par: iRobot



## INTRODUCTION

Changer la batterie est simple -- vous avez juste besoin d'une pièce de monnaie.



### OUTILS:

- [Coin](#) (1)



### PIÈCES:


- [iBook G3 or G4 12" Replacement Battery \(New\)](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Utilisez une pièce pour faire tourner la vis qui verrouille la batterie, de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Étape 2



- Retirez la batterie de l'ordinateur.

Pour remonter votre machine, suivez les instructions en sens inverse.