



Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27"

Sostituzione della memoria RAM dell'iMac da 27", versione fine 2012.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

Per aumentare la potenza in modo semplice, sostituire la memoria RAM. Si tratta dell'unico aggiornamento che non richiede il taglio dell'adesivo dietro il display.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
recommended



COMPONENTI:

- [iMac Intel 27" EMC 2546 \(Late 2012\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-12800 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-12800 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-12800 8 GB RAM Chip](#) (1)

Passo 1 — RAM



- Tenendo fermo il display, usa l'estremità piatta di uno spudger per premere il pulsante di sgancio dello sportello della memoria RAM, posizionato appena sotto la porta di alimentazione.
- ⓘ Potrebbe essere necessario fare molta pressione: insisti finché la parte inferiore dello sportello spoggerà di circa 6 mm dalla parte posteriore dell'iMac.

Passo 2



- Rimuovere lo sportello di accesso alla memoria RAM dalla parte posteriore dell'iMac.

Passo 3



- i L'alloggiamento della memoria RAM è bloccato in posizione verticale da due linguette grigie.
 - Mediante i pollici o gli indici, sbloccare l'alloggiamento premendo le linguette verso l'esterno, lontano dalla memoria RAM.
 - Tirare le linguette verso l'esterno e verso il basso, inclinando l'alloggiamento della memoria RAM in una posizione semi orizzontale.

Passo 4



- Rimuovere un modulo RAM prendendolo con due mani ed estraendolo dal relativo alloggiamento.
- ⚠ I moduli RAM sono sagomati per essere installati solo nell'orientamento corretto. Notare che la sezione più corta dei contatti deve trovarsi a sinistra durante l'installazione dei nuovi moduli.
 - Per installare un nuovo modulo, inserirlo nello slot desiderato dell'alloggiamento e premerlo saldamente in posizione. Premere nuovamente l'alloggiamento finché non si blocca in posizione.
 - Rimetti al suo posto lo sportello di accesso alla RAM.

Questo documento Ã stato generato su 2019-09-18 09:24:01 AM (MST).

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.