



Remplacement du boîtier supérieur ed la Sega Dreamcast

Written By: wkwong




INTRODUCTION

Un guide pour retirer le Boîtier Supérieur de la Sega Dreamcast.

TOOLS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Step 1 — Baie d'extension



⚠ Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.

- **Retournez la console** à l'envers.
- **Prenez note de votre numéro de model**, au cas où une pièce de rechange est nécessaire.

Step 2



- **Retirez la baie d'extension** en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.

Step 3 — Boîtier Supérieur



- **Localisez et retirez les quatre vis cruciforme noir #02 de l'autre côté de la console.**
- ⓘ Les quatre vis sont cachés sous la baie d'extension si elle n'a pas déjà été retirée.

Step 4



- ⚠ **Veillez à ce que les composants internes ne se renversent pas.**
- **Retournez la console vers le haut.**
- **Retirez le boîtier supérieur du châssis en soulevant doucement la partie supérieure de la console.**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.