



Remplacement de la Baie d'extension de la Sega Dreamcast


Written By: wkwong



INTRODUCTION

Un guide pour retirer la baie d'extension de la Sega Dreamcast.

Step 1 — Baie d'extension



⚠ Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.

- Retournez la console à l'envers.
- Prenez note de votre numéro de model , au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.

Step 2



- Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.