



iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 内存替换

iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 内存替换

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

升级内存并且瞬间加速电脑。

工具:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

章节:

- [iMac Intel 27" EMC 2309 \(Late 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [iMac Intel 27" EMC 2374 \(Late 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)

步骤 1 — 检修门



- 松开固定iMac底部的三个十字螺丝。
- ⓘ 这些螺丝将保留在检修门上。
- 从你的iMac拿开检修门
- 🔧 重新组装时，将检修门松开，并将其与iMac外壳上的检修门口对齐，然后再拧紧螺钉。

步骤 2 — 内存



- 使用你的手指或者撬棒的一段来滑动黑色塑料内存槽并将内存槽拉出。

步骤 3



- 把黑色的塑料拿出iMac以便于把内存芯片从内部拿出。
 - ⓘ 内存模组会牢固的放在里面，可能需要使用一些力气才能移除。
- 使用你的手指来把内存芯片从内部拿出。
 - ⓘ 如果需要的话，在其他的内存模组上重复这个步骤。

若要重新组装你的设备，按照以下步骤逆序操作。