



iLibro G4 14 "Reemplazo de la batería 933 MHz-1.33 GHz

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

Cambiar la batería es fácil; todo lo que necesita es una moneda.



HERRAMIENTAS:


- [Coin](#) (1)



PARTES:

- [iBook G4 14" Battery](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.

Paso 2



- Levante la batería de la computadora.

para vuelva a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.