



Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2308 da 21,5"

EMC 2308 da 21,5"

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

L'aggiornamento della memoria RAM garantisce un immediato aumento della velocità.



STRUMENTI:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [iMac Intel 21.5" EMC 2308 \(Late 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)

Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2308 da 21,5"

- Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
- ⓘ Le viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
- Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
- 👉 Durante il riassettaggio, avvitare lo sportello di accesso senza stringere a fondo e allinearne all'intaglio a taschino nel case esterno dell'iMac prima di serrare le viti a fondo.

Passo 2 — Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2308 da 21,5"



- Mediante l'estremità appuntita di un inseritore, estrarre le linguette di plastica nera della memoria RAM dall'apposito alloggiamento.

Passo 3



- Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per espellere il chip di memoria RAM.
- Tenere il chip di memoria RAM dai bordi ed estrarlo dal relativo connettore.
- ⓘ In presenza di due chip di memoria RAM, ripetere la procedura per l'altro chip.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.