



iMac 英特尔 21.5" EMC 2308 玻璃面板更换

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

适用本指南来更换破损的前玻璃面板。



工具:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\) \(1\)](#)



章节:


- [iMac Intel 21.5" Glass Panel \(EMC No. 2308\) \(1\)](#)

步骤 1 — 玻璃面板



- ⓘ 在开始之前，将您的iMac如图所示放倒在柔软的表面。
- 在玻璃面板顶部的两个角上放置吸盘。
- ⓘ 要使用我们的[吸盘](#)时，首先将吸盘的活动手柄扳动到与玻璃面板平行位置。在吸盘轻轻地吸在玻璃面板上时，扳动活动手柄使其与另外一个手柄平行。
- 如果您的吸盘无法吸住，尝试使用温和溶剂清洁玻璃面板和吸盘。

步骤 2



- 轻轻地竖直提起玻璃面板到足够高的高度来接触玻璃面板顶部下的卡扣。
 - 将玻璃面板拉离iMac的下部，并将面板放在一边。
- 在重新组装时，请确保已经清理了玻璃面板内部，和LCD表面。当打开电脑时，没人希望看到屏幕里面满是 灰尘和指纹，这样你会抓狂的。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。