



Remplacement de la batterie du Samsung SCH-U340

Rédigé par: Mitchell Walker



INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer la batterie d'un téléphone portable Samsung SCH U340. Ceci est important car c'est un prérequis pour tous les autres guides de réparation.

Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone portable de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur le retrait supérieur et faites glisser le couvercle arrière vers le bas.

Étape 2



- Tirez la batterie vers le haut par rapport à la partie inférieure et faites-la glisser vers l'extérieur.

Étape 3



- Mettez la batterie de côté.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2018-06-05 06:25:15 AM.