



Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 5c

Remplacez la carte SIM de votre iPhone 5c.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la carte SIM et son tiroir de votre iPhone.



OUTILS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 5c Sim Card Tray](#) (1)
-

Étape 1 — Carte SIM



i Eteignez complètement votre téléphone avant de retirer la carte SIM et son tiroir.

- Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de carte SIM.
- Appuyez pour éjecter le tiroir.
 - Ceci peut demander une certaine force.

Étape 2



- Retirez l'ensemble de l'iPhone.
- Lors du remontage, assurez-vous que la carte SIM soit bien dans le bon sens par rapport au tiroir.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 03:05:03 PM.