



Sostituzione scheda SIM iPhone 5c

Sostituisci la scheda SIM del tuo iPhone 5c.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere o sostituire il vassoio e la scheda SIM del tuo iPhone GSM.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 5c Sim Card Tray](#) (1)

Passo 1 — Scheda SIM



i Spegni completamente il tuo telefono prima di rimuovere il vassoio e la scheda SIM.

- Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
- Premi sullo strumento di estrazione SIM per far uscire il vassoio.
 - Questa azione può richiedere di applicare una forza abbastanza significativa.

Passo 2



- Rimuovi il gruppo vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
- ☑ In fase di rimontaggio, assicurati che la scheda SIM sia correttamente orientata rispetto al vassoio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.