



Remplacement de la RAM dans le Mac Pro fin 2013

2013

Remplacer la RAM dans votre Mac Pro fin 2013

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

L'ajout de RAM dans votre Mac Pro est une opération simple qui ne nécessite aucun outil. Utilisez ce guide pour optimiser les performances de votre Pro.

Étape 1 — Boîtier externe



- Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.

Étape 2



- Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
- ⓘ Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.

Étape 3 — RAM



- Poussez le loquet de déverrouillage de la RAM vers le haut.
- ⓘ Les emplacements de la RAM pivotent vers l'extérieur pour vous permettre d'accéder aux modules de RAM.

Étape 4



- À l'aide des deux mains, sortez le module de RAM voulu de son emplacement.
- ☞ Si vous voulez installer un nouveau module de RAM, insérez-le dans l'emplacement approprié, en veillant à l'orienter correctement. Enfoncez le module de RAM dans l'emplacement jusqu'à ce qu'il touche le fond, puis repoussez la baie de la RAM sur le côté du Mac Pro.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.