



罗技 K750 键盘电池更换

如何更换电池

撰写者: cityzen



 **工具:**

- [Metal Spudger](#) (1)

 **章节:**

- [ML2032 Rechargeable Battery](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 电池托架位于键盘翻转过来后的顶部位置。这个托架被设计的轻松插入，很难被移出。

步骤 2



- 我用一把油灰刀强制取出托盘。将其推入底部的间隙中，然后将手柄倾斜以将尖端的力量来将托架取出。多扳几下就会让其离远。

步骤 3 — 新电池安装



- 一旦你超过“耳朵”的边缘，只需将托盘的剩余部分滑出。
- 请注意电池类型：它是可充电的 ML2032。它与 CR2032 不同，它不可再充电。将 CR2032 放在这里是一个坏事情。
- 注意正极方向（见图），正+符号朝向底部。重新插入托盘。电极错误可能会导致键盘不工作。
- 如果您想要在下次更容易取出电池，您可以稍微修剪耳朵。或者在塑料“弹簧”中切割一些凹口。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。