



# iOpener erhitzen

Vorausgesetzte Anleitung für jede Anleitung, die einen iOpener benötigt. Außerdem vorausgesetzt in der allgemeinen iOpener-Anleitung.

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart



## WERKZEUGE:

- [iOpener](#) (1)
-

## Schritt 1 — iOpener erhitzen



- i** Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
- Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
- !** Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er sich überhitzen und sogar Feuer fangen.

## Schritt 2



- Erhitze den iOpener für **dreiig Sekunden**.
- Im Verlauf der Reparatur khlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal fr dreiig Sekunden.

⚠ Achte darauf, den iOpener whrend der Reparatur nicht zu berhitzen. Eine berhitzung bringt den iOpener mglicherweise zum Platzen.


⚠ Berhre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.

⚠ Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu hei ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekhlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgem erhitzter iOpener sollte fr bis zu 10 Minuten warm bleiben.

### Schritt 3



- Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.

 Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.