



iOpener 데우기

iOpener를 필요로 하는 모든 안내서에 사용하는 선행 작업 안내서. 또한 일반 iOpener 안내서의 선행 작업 조건입니다.

작성자: Andrew Optimus Goldheart



 도구:

- [iOpener](#) (1)
-

단계 1 — iOpener 데우기



- i 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을 수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다.
- iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.
 - ⚠ 회전식 전자 레인지: 플레이트가 자유롭게 회전하는 것을 확인하세요. iOpener가 걸리면 과열되어 타버릴 수 있습니다.

단계 2



- iOpener를 30초 동안 가열하세요.
- 수리하는 동안, iOpener가 식으면, 한 번에 30초 씩 전자 레인지로 다시 가열하세요.

- ⚠ 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 과열로 iOpener가 터질 수 있습니다.
- ⚠ 부풀어 오른 iOpener는 절대로 만지지 마세요.
- ⚠ iOpener 중간 부분이 여전히 뜨거워서 만질 수 없다면 더 식어서 다시 가열할 때까지 계속 사용하세요. 제대로 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다.

단계 3



- iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.

- ⚠ iOpener는 매우 뜨겁습니다 취급시 주의하세요. 필요한 경우 오븐 장갑을 사용하세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.