



Sostituzione cover posteriore Nexus 5

Questa guida mostra come rimuovere il case posteriore dal Nexus 5.

Scritto Da: Gaetan



INTRODUZIONE

Questa guida mostra come rimuovere il case posteriore dal Nexus 5, dando così accesso ai componenti interni del telefono. L'operazione richiede un paio di minuti.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



COMPONENTI:

- [Nexus 5 Rear Panel](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
- ⓘ La parte inferiore è fissata con un po' di schiuma adesiva. Dovresti riuscire a liberare completamente la cover posteriore utilizzando un plettro di apertura.
- ⓘ È meglio evitare di far leva attorno all'alloggiamento della scheda SIM, perché in questo punto la plastica è molto sottile ed è facile che si rompa se viene forzata.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.