



Sostituzione viti Pentalobe nell'iPhone 5

Sostituzione viti Pentalobe con testa a 5 intagli

Written By: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

Questa guida illustra come rimuovere le viti originali Pentalobe dell'iPhone 5.



TOOLS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PARTS:

- [iPhone 5 Bottom Screws](#) (1)

Step 1 — Viti Pentalobe



- Usa il cacciavite Pentalobe per rimuovere le due viti Pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.