



Sostituzione viti pentalobe iPhone 5S

Sostituzione delle viti pentalobe a cinque intagli per iPhone 5S.

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE

Questa guida mostra come sostituire le viti pentalobe dell'iPhone 5S.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 5s Bottom Screws](#) (1)

Passo 1 — Viti Pentalobe



- Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm vicino al connettore Lightning.

Per riassemblare il dispositivo seguire questi passaggi nell'ordine inverso