



iPhone 5sのペンタローブネジの交換

デバイス底に留められた星型ペンタローブネジを交換します。

作成者: Sam Goldheart



はじめに

このガイドを参照すれば、iPhone 5sに付けられた2本のペンタローブネジを取り出す方法が分かります。

ツール:

- P2 ペンタローブドライバー (1)

部品:

- iPhone 5sの底ネジ (1)

手順 1 — ペンタローブネジ



- Lightning コネクターの両隣にある3.9 mmペンタローブネジを2本外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。