




Samsung Glaxy Note 3 - Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Geschrieben von: ZFix



Samsung GALAXY Note 3

factory reset

EINLEITUNG


Wie man sein Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzt.

Falls dein Gerät nicht mehr reagiert oder du dein Passwort , Sicherheits-Pin oder das Entsperrmuster vergessen hast, kannst du es auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Dieser Vorgang wird alle persönlichen Daten auf dem Gerät löschen!

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=7rfNHZhJYFA>]

Schritt 1 — Samsung Glaxy Note 3 - Auf Werkseinstellung zurücksetzen



- Schalte das Gerät komplett aus.
- Drücke und halte die **Lauter-Taste**, **Home-Taste** und **Power-Taste**.
- Wenn das Logo "**GALAXY Note 3**" erscheint, kannst du die **Power-Taste** loslassen, die **Lauter-Taste** und die **Home-Taste** *müssen* weiter gedrückt werden.
- Wenn das Android Wiederherstellungsmenü erscheint, kannst du die **Lauter-Taste** und die **Home-Taste** loslassen.
- Benutze die **Lauter/Leiser-Taste**, um durch das Menü zu navigieren und die **Power-Taste**, um "**Daten löschen / Auf Werkseinstellung zurücksetzen**" auszuwählen.
- Wähle im nächsten Menü "**Ja -- lösche alle persönlichen Daten**" und "**starte das System jetzt neu**".

Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.