




Samsung Galaxy Note 3 - 清除数据/恢复出厂设置 (双清)

撰写者: ZFix



Samsung GALAXY Note 3

factory reset

介绍

本指南将说明如何进行恢复出厂设置

如果你的设备一直保持死机状态，

如果你忘记了你的密码、PIN码、解锁图案，


或者它仅仅只是无法正常运行，

你可以将它恢复至出厂设置。

!!! 这个步骤将会删除你所有的个人数据 !!!

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=7rfNHZhJYFA>]

步骤 1 — Samsung Galaxy Note 3 - 清除数据/恢复出厂设置 (双清)



- 请完全关闭你的设备
- 同时按住“音量+”键、“Home”键和“电源”键
- 当屏幕出现GALAXY Note 3字样时，松开“电源”键，但依旧保持按住“音量+”键和“Home”键
- 当出现Recovery菜单时，松开“音量+”键和“Home”键
- 使用“音量+/-”键去上下移动光标到“wipe data / factory reset” (清除数据并恢复出厂设置) 项后，按下“电源”键
- 在子菜单中选择“Yes -- erase all user data” (是的，删除所有用户的数据) 和“reboot system now” (立刻重新启动系统)