



# why! W650SZ Den Akkumulator entfernen

Es ist von Vorteil vor jedem Eingriff den Akkumulator zu entfernen

Geschrieben von: Felice Suglia



---

## **EINLEITUNG**

Verwenden Sie diese Anleitung um den Akkumulator zu entfernen oder aus zu wechseln.


---



### **TEILE:**

- [Pièces détachées pour W650SZ CH](#) (1)
  - [Pièces détachées pour W650SZ EU](#) (1)
-

## Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen



- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entfernen Sie den Akkumulator.

Um das gerät zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor