



Reemplazo de Tornillos Pentalobe iPhone 6

Reemplaza los Tornillos Pentalobe en el iPhone 6.

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para remover o reemplazar los tornillos Pentalobe.



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PARTES:

- [iPhone 6 6 Plus Bottom Screws](#) (1)

Paso 1 — Tornillos Pentalobe



⚠ Antes de desarmar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.

- Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
- Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2019-07-12 01:22:06 PM .