



Sostituzione Viti Pentalobe dell'iPhone 6

Sostituisci le viti Pentalobe dell'iPhone 6.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire le viti Pentalobe.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 6 6 Plus Bottom Screws](#) (1)

Passo 1 — Viti Pentalobe



⚠ Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
- Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.