



Procedura di Apertura dell'iPhone 6 con l'iSclack

Guida prerequisita per il gruppo display.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Prerequisito per il gruppo display.



STRUMENTI:

- [iSclack](#) (1)
-

Passo 1 — Procedura di Apertura con l'iSclack



i I prossimi tre passi illustrano l'uso dell'iSclack, un ottimo attrezzo per aprire in sicurezza l'iPhone 6 e che raccomandiamo a chiunque debba eseguire più di una riparazione. **Se non usi l'iSclack, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.**

- Se il distanziale in plastica è attaccato al centro dell'iSclack, rimuovilo adesso: non serve per i telefoni di grandi dimensioni come l'iPhone 6.
- Premi le maniglie dell'iSclack per aprire le ganasce a ventosa.

Passo 2



- Disponi la parte bassa del tuo iPhone tra le ventose.
- Posiziona la ventosa superiore dell'iSclack contro il display, appena sopra (ma senza coprirlo) il pulsante home.
- Apri le maniglie per chiudere le ganasce dell'iSclack. Centra bene le ventose e premile con fermezza sui lati superiore e inferiore dell'iPhone.
- ⓘ Se il display o il vetro posteriore è seriamente danneggiato, [coprilo con uno strato di nastro da pacchi trasparente](#) affinché le ventose possano aderire. L'iSclack include due pezzi di nastro a tal fine.

Passo 3



- Mentre reggi saldamente il tuo iPhone, chiudi le maniglie dell'iSclack per separare le ventose, tirando verso l'alto il pannello anteriore rispetto al case posteriore.
- L'iSclack è progettato per aprire in sicurezza il tuo iPhone in misura sufficiente a separare le parti, ma non abbastanza da poter danneggiare i cavi del display.
- Stacca le due ventose dal tuo iPhone.
- **Salta i prossimi tre passi e continua con il passo 8.**

Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.