



Reemplazo de Tarjeta SIM iPhone 6

Reemplaza la Tarjeta SIM en tu iPhone 6.

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para quitar o reemplazar la tarjeta SIM.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Tarjeta SIM



- Inserta una herramienta de eyección de tarjeta SIM o un clip en el agujero pequeño en la bandeja de la tarjeta SIM.
 - Pressiona para eyeccionar la bandeja.
- i** Esto puede requerir una cantidad de fuerza significativa.

Paso 2



- Saca el ensamblaje de bandeja de tarjeta SIM hacia fuera del iPhone.
- Cuando reinsertes la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en su orientación correcta relativa a la bandeja.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.