



# Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6 Plus

Remplacez les vis Pentalobe dans votre iPhone 6 Plus.

Rédigé par: Walter Galan



## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour enlever ou remplacer les vis Pentalobe de votre iPhone 6 Plus.



### OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



### PIÈCES:

- [iPhone 6 6 Plus Bottom Screws](#) (1)

## Étape 1 — Vis Pentalobe



**⚠** Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
- Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.