



# iPhone 6 Plus Vervanging van de pentalobe schroeven

Vervang de Pentalobe schroeven in de iPhone 6 Plus.

Geschreven door: Walter Galan



## INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de Pentalobe schroeven in je iPhone 6 Plus te verwijderen of te vervangen.



### GEREEDSCHAPPEN:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



### ONDERDELEN:

- [iPhone 6 6 Plus Bottom Screws](#) (1)

## Stap 1 — Pentalobe schroeven



**⚠** Ontlaad, voordat je je iPhone uit elkaar begint te halen, je batterij tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.

- Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
- Verwijder de twee 3.6 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.