



Procédure d'ouverture iSclack pour iPhone 6 Plus

Pré requis pour unité d'écran de rechange.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Pré requis pour unité d'écran de rechange.

OUTILS:

- [iSclack](#) (1)
-

Étape 1 — Procédure d'ouverture d'iSclack



- i** Les trois prochaines étapes vous montrent comment utiliser [l'iSclack](#), une pince spécialement conçue pour ouvrir votre iPhone 6 Plus en toute sécurité, et que nous recommandons à tous ceux qui effectuent souvent de réparations. **Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 4.**
- Si la jauge de profondeur en plastique est attachée au milieu de l'iSclack, retirez-la, elle n'est pas nécessaire pour les iPhone de grande taille tel que l'iPhone 6 Plus.
 - Serrez les poignées pour ouvrir les mâchoires avec les ventouses.
 - Placez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses.
 - i** Positionnez la ventouse supérieure contre la vitre près du bouton home.
 - Ouvrez les poignées pour fermer les ventouses. Centrez et exercez une pression sur les ventouses.

Étape 2



- Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
- ⓘ Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
- Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
- **Sautez les trois prochaines étapes et continuez à [l'étape 7](#)**

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.