



使用 iSclack 打开 iPhone 6 Plus 机身步骤

显示屏组件必备指南。

撰写者: Walter Galan



介绍

显示屏组件必备指南。

工具:

- [iSclack](#) (1)
-

步骤 1 — 使用 iSclack 打开机身步骤



i 下面两个步骤展示了 [iSclack](#), 作为维修过程中可多次使用的安全打开机身的工具, 不仅仅是 iPhone 6 Plus 适用。如果你选择不使用 iSclack, 请跳到第4步。

- 如果 iSclack 中间的塑料的深度调节器还附着在上面的话, 请移除它——iPhone 6 Plus 这么大的手机不需要。
- 合上 iSclack 的把手, 打开吸盘夹。
- 把 iPhone 底部放在吸盘中间。
 - i** 把 iSclack 吸盘的上部置于显示屏靠近 home 键的位置。
- 打开把手, 使 iSclack 的吸盘夹合上。把吸盘放在中间, 牢牢地按压到 iPhone 的上下表面。

步骤 2



- 握紧你的 iPhone，合上 iSclack 的把手来分离吸盘，使前面板和后机壳分离。
- ⓘ iSclack 是专为安全打开 iPhone 机身而设计，不会损坏显示屏电线。
- 把两个吸盘揭下来。
- 跳过后面三步，直接到第7步。

请按照逆序组装你的设备。