



why! W650SZ SSD Festplatte auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia




**WERKZEUGE:**

- [Phillips #0 Screwdriver \(1\)](#)

**TEILE:**

- [Pièces détachées pour W650SZ CH \(1\)](#)
- [Pièces détachées pour W650SZ EU \(1\)](#)

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen



- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entfernen Sie den Akkumulator.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten



- Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.

Schritt 3 — SSD Festplatte



- Lösen Sie die Befestigungsschraube der SSD Festplatte mit dem Philips Schraubenzieher.
- Entfernen Sie die SSD Festplatte.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.