



Mac Mini Mid 2010 RAM austauschen

Austausch des RAM am Mac Mini Mir 2010

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Der Austausch des RAM ist leicht ohne Werkzeug durchzuführen. Du kannst deinen Mini leistungsfähiger machen.



TEILE:

- [Mac mini Mid 2010 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
 - [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)
 - [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
 - [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)
 - [PC3-8500 8 GB RAM Chip](#) (1)
-

Schritt 1 — Untere Abdeckung



- Lege deine Daumen in die Vertiefungen der unteren Abdeckung.
- Drehe die untere Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der weiße Markierungspunkt am Rand der Abdeckung dem kleinen Kreis am Gehäuse gegenübersteht.

Schritt 2



- Neige den Mac Mini etwas, um die Abdeckung vom Gehäuse abzunehmen.
- Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.

Schritt 3 — RAM



- Löse die Rasten auf jeder Seite des RAM Riegels, indem du gleichzeitig jede Rasten weg vom RAM drückst.
- ⓘ Diese Rasten halten den Riegel fest, wenn du sie öffnest, sollte der Riegel etwas heraus springen.
- Wenn der Riegel sich gelöst hat, kannst du ihn aus dem Sockel ziehen.
- ➦ Wiederhole alles, wenn ein zweiter Riegel verbaut ist.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.