



# LG G3 电池更换

更换电池

撰写者: Dominik Schnabelrauch



## 介绍

使用本指南来为您的LG G3更换电池。



### 工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### 章节:


- [LG G3 Battery](#) (1)

## 步骤 1 — 后壳



- 将手机屏幕朝下放置。

## 步骤 2



- 从左下角的缺口处开始打开后盖。
- 在缺口处 插入一个塑料打开工具，将其向另一角移动，直到后壳弹开。

### 步骤 3 — 电池



- 从手机中移走电池。