



# DualShock 3 リアカバーの交換

コントローラーの内部にアクセスするためリアカバーを取り外します。

作成者: Andrew Bookholt



## はじめに

この手順を使用して、DualShock 3コントローラのリアカバーを取り外します。

### ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)

## 手順 1 — リアカバー



- リアカバーをコントローラに固定している5本の7.2 mmのプラスネジを取り外します。

## 手順 2



- アナログスティックの間にあるリアカバーを押し、その下端をコントローラの残りの部分からわずかに持ち上げます。

## 手順 3



- リアカバーをコントローラーの上端に向かって少し押して、2番目のトリガーのフロントエッジを出します。
  - 2番目のトリガーが飛び出さないように、コントローラーの残りの部分から背面カバーを引き離してください。
- ⓘ アクシデントでトリガーボタンが飛び出した場合、トリガーボタンを再装着する[手順](#)を参照してください。

デバイスを再組み立てする際は、以下の手順を逆の順序で実行してください。