



Xbox 360 kabelloser Controller Batterie austauschen

Diese Anleitung beschreibt den Austausch der Batterie des kabellosen Xbox 360-Controllers

Geschrieben von: Brett Hartt



EINLEITUNG

Der Controller geht regelmäßig aus? Steck eine neue Batterie rein und fang wieder an, das Wohnzimmer zu beherrschen!



TEILE:

- [Xbox 360 Rechargeable Battery](#)[Xbox 360 Rechargeable Battery 2-Pack](#) (1)
 - [Xbox 360 Wireless Controller Battery Enclosure](#) (1)
-

Schritt 1 — Batterie



- Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
 - Entferne das Batteriefach vom Controller.
- i** In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.

Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge!