



Game Boyのバッテリーの交換

このガイドは、Game Boy本体のバッテリーの交換方法を詳細に説明します。

作成者: Andrew Tramposch



はじめに

このガイドは、Game Boy本体のバッテリーの交換方法を詳細に説明します。

部品:


- [AA alkaline batteries](#) (4)

手順 1 — バッテリー



- Game Boyの電源を切り、カートリッジを取り出します。

手順 2



- 指先(もしくは小さなコイン)を使って、バッテリードアのラッチを押し出して、バッテリードアを外します。
- ⓘ リリース用のラッチはプラスチック製のバネが付いたクリップです。お持ちのGame Boyの老朽化が進んでいる場合は、プラスチックが脆くなっている場合がありますのでご注意ください。
- ☑ カバーを交換するときは、カバーを元の位置に戻す前に、カバーについている2つのプラスチック製のタブがバッテリー筐体底側にあるスロットに入っているか確認してください。

手順 3



- 爪先を使って、バッテリー先端を+側から押し出して、バッテリー本体を取り出します。

⚠ 使用済みのバッテリーは適切に処理してください！

i 1ヶ月以上使用しない場合は、Game Boyからバッテリーを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。