




# Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería

Cómo retirar la batería del compartimento de la batería.


Escrito por: Malik Shahbal



# INTRODUCCIÓN

Este guía es muy importante para othro guias, por que la batería tiene que se retirados

## Paso 1 — Batería



- ⚠️ Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
- Póñalo boca abajo y busca el interruptor de liberación de la batería.

## Paso 2



- Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería.
- ⓘ Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.

To replace your battery, follow these instructions in reverse order.