



# Sostituzione batteria Nintendo 3DS XL 2015

Rimuovi e sostituisci la batteria del vostro Nintendo 3DS XL.

Scritto Da: Kobbe Farwick



## INTRODUZIONE

La rimozione della batteria è essenziale per poter togliere altre componenti del Nintendo 3DS XL. Assicurati che il dispositivo sia spento quando segui questa guida.



### STRUMENTI:

- [JIS Driver Set](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
- ESD Safe
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Nintendo 3DS XL \(2012 or 2015\) Battery](#) (1)
- [Nintendo 3DS XL \(2015\) Rear Panel](#) (1)

## Passo 1 — Batteria



**!** Assicurati che il tuo dispositivo sia spento prima di procedere. In caso contrario potresti subire scosse elettriche o danneggiare al dispositivo.

- Disponi la 3DS al contrario. Rimuovi eventuali schede di gioco, cuffie, cavi di ricarica, stilo e qualsiasi altra cosa potrebbe essere connessa al dispositivo.

## Passo 2



- Usando un cacciavite a croce JIS #0, svita le due viti nere posteriori.
- i** Le viti sono trattenute in posizione da un rondella di fissaggio e non dovrebbero essere completamente rimosse.

## Passo 3



- Quando le viti sono allentate, fai leva sulla cover posteriore.

## Passo 4



- La batteria è collocato sulla parte di sinistra della 3DS - per rimuoverla, sfrutta la piccola fenditura posta in alto al centro e fai leva con uno strumento appuntito.

Per assemblare nuovamente il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.