



iPod Shuffle 初代のホールドスイッチの交換

作成者: iRobot



はじめに

プラスチック製ホールドスイッチです。

ツール:

- [スパッジャー](#) (1)

部品:

- [iPod Shuffle Gen 1 Hold Switch](#) (1)

手順 1 — ホールドスイッチ



- ① iPodを開口する前に、必ずホールドスイッチをロックします。

手順 2



- スパッジャーを使って、白のプラスチック製ホールドスイッチを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

この文書の最終更新日は 2019-07-10 11:45:04 AMです。