



# MacBook Air 11インチ Late 2010下部ケースの交換

MacBook Air 11インチ Late 2010の、下部ケースの取り外し方法です

作成者: Andrew Bookholt



## はじめに

MacBook Airの内部を修理する為に、下部ケースを取り外します。

### ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)

### 部品:

- MacBook Air 11" (Late 2010-Mid 2011) Lower Case (1)
- MacBook Air用ゴム足 (1)

## 手順 1 — 下部ケース



- ✦ 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
- 次の10本のネジを取り外します。
  - 8mm 星形ペンタローブネジ 2本
  - 2.5mm 星形ペンタローブネジ 8本
- ⓘ 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、[こちら](#)です。

## 手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
- 下部ケースを取り外して脇に置きます。

組立の際は、以下の手順を逆の順序で実行してください。