



トイレの蓋の交換

水洗トイレのタンクの蓋を取り外します。

作成者: Ron Davis



はじめに

トイレタンクの内部のコンポーネントにアクセスするにはトイレタンクの蓋を外す必要があります。

手順 1 — トイレの蓋



- タンクの蓋を持ち上げて、トイレタンクから移します。

再組み立てするには、以下の手順を逆順に進めてください。