




Anleitung Sony Xperia E1 - Netzwerksperre entfernen / SIM Sperre mit Entsperrungscode

Anleitung, um mit einem Entsperrungscode beim Sony Xperia E1 permanent die Netzwerk- und SIM-Sperre zu entfernen.

Geschrieben von: ZFix





EINLEITUNG

Anleitung, um mit einem Entsperrungscode beim Sony Xperia E1 permanent die Netzwerk- und SIM-Sperre zu entfernen.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=eC5UaFsS6dU>]

Schritt 1 — Anleitung Sony Xperia E1 - Netzwerksperre entfernen / SIM Sperre mit Entsperrungscode




- Zuerst den Sim-Sperren Status im Service Menü nachsehen. Auf der Telefonwählscheibe folgende Zeichen eintippen. *##7378423## Service info ► Sim lock
 - o Network 5
 - x Network subset 0
 - x Service provider 0
 - x Corporate 0
 - x SIM 0
- Normalerweise kommen Sony Ericsson Handys nur mit einer aktiven Netzwerksperre.
- **o Network 5** - das Handy ist Netzwerk gesperrt und du hast 5 Versuche den Entsperrcode einzugeben. Falls eine 0 neben der Kategorie mit dem Schloss steht, ist dein Handy so gesperrt, dass du es nicht mit einem Code entsperren kannst.

Schritt 2



- Gib auf der Wählscheibe die Zeichenfolge `*#06#` ein, um die IMEI zu erfahren.
- ⓘ Der Entsperrungscode ist einzigartig für jedes Handy. Du musst deine IMEI Nummer angeben, um den einzigartigen Entsperrungscode zu bekommen.
- Wenn du deinen Entsperrungscode hast, stecke eine SIM-Karte von einem anderen Netzbetreiber in das Handy.
- Wenn das Handy dich nach einem SIM-Netzwerkentsperrungspin fragt, gib den Entsperrungscode ein.
- ⓘ Ist dein Vertrag zu Ende kannst du einen Code von deinem Netzanbieter verlangen. Eine andere Möglichkeit ist einen Entsperrungscode zu kaufen.

Schritt 3



- Das wär's.

Über die Rückwärtstaste kannst du das Menü wieder verlassen.