



# iPhone 4S'i Manüel Olarak Yeniden Başlatma

Donan ya da yanıt vermeyen iPhone 4S'i manüel olarak yeniden başlatın.


Yazan: Evan Noronha



# GİRİŞ


iPhone 4S'iniz donduđunda ya da yanıt vermediđinde manüel olarak yeniden başlatın. Manüel yeniden başlatmalar çok kolaydır ve herhangi bir alet gerektirmez.

## Adım 1 — iPhone 4S'i Manüel Olarak Yeniden Başlatma



- Ana sayfa düğmesine basılı tutun.
- Ana sayfa düğmesine basarken, Uyku/Uyanma düğmesine de basın.

## Adım 2



- Apple logosu çıkana kadar, yaklaşık 10 saniye boyunca iki düğmeye de basılı tutmaya devam edin.