



# MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 RAM 护板更换

撰写者: iRobot



## 介绍

移除保护板上的几颗螺丝来让您能够更换RAM



### 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver \(1\)](#)



### 章节:


- [MacBook Pro 15" Memory Door \(1\)](#)

## 步骤 1 — 电池



- 使用手来推动电池上的电池释放开关，然后将电池从电脑上移走。

## 步骤 2 — RAM 护板



- 移除三颗相同的十字螺丝。

### 步骤 3



- 向上提起记忆门足高的高度来抓住它，并滑动其，将其从拉出。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。