



Nintendo DS Liteのバッテリー交換

Nintendo DS Liteのバッテリーを交換します。

作成者: Matthew Newsom



はじめに

享受すべきゲームの時間をDS Liteのバッテリーが奪っていませんか？バッテリーを交換して、ウォールチャージャーから自由になりましょう。

ツール:

- プラスクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)

手順 1 — バッテリー



- バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを外します。
- ① バッテリーカバーにはまだネジが留められています。ご注意ください。
- スパジャラーや指の爪でバッテリーカバーを持ち上げて、下部ケースから外します。

手順 2



- バッテリー側面と下部ケースハウジングの間にスパジャラーの先端を押し込み、バッテリーを持ち上げて押し出します。
- DS Liteからバッテリーを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。