



MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 RAM tauschen

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Zwei RAM-Slots ermöglichen bis zu 2 GB RAM (PC2-5300).



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:


- [MacBook Pro 15" Model A1150 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC2-5300 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 512 MB RAM Chip](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Ziehe mit deinen Fingern beide Laschen vom Akku weg und hebe den Akku aus dem Computer heraus.

Schritt 2 — RAM-Abdeckung



- Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben von der RAM-Abdeckung.
- ☑ Denk daran, den Überblick zu behalten, welche Schraube du wo entfernt hast. Das hilft dir später beim Zusammensetzen.

Schritt 3



- Hebe die Abdeckung gerade genug an, um sie gut greifen zu können, und ziehe sie zu dir hin heraus vom Gehäuse weg.

Schritt 4 — RAM (Arbeitsspeicher)



- Lass die Klammern auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig los. Diese Klammern halten den Riegel an seinem Platz. Sobald du sie loslässt, "springt" er nach oben heraus.

Schritt 5



- Zieh den RAM-Riegel aus dem Anschluss.
- ⓘ Wenn zwei RAM-Riegel im Gerät installiert sind, wiederhole den vorhergehenden Schritt für den zweiten Riegel.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.