



# Remplacement des batteries du Canon Powershot A610

Retrait des piles du Canon Powershot A610.


Rédigé par: Matthew Ramirez



## INTRODUCTION

Avant de commencer tout démontage, nous devons d'abord retirer les piles.

## Étape 1 — Batteries



- Déverrouillez le couvercle de la batterie tout en faisant pivoter le couvercle vers l'extérieur pour l'ouvrir.

## Étape 2



- Retournez l'appareil photo et laissez les piles tomber.
- Fermez le couvercle de la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2020-12-21 05:03:42 AM (MST).

