



Reemplazo de tornillos Pentalobe de iPhone 6s

Remueve o reemplaza los tornillos Pentalobe de un iPhone 6s

Escrito por: Evan Noronha



INTRODUCCIÓN

Sigue esta Guía para remover o reemplazar los tornillos Pentalobe de un iPhone 6s



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PARTES:

- [iPhone 6s 6s Plus 7 7 Plus Bottom Screws](#) (1)

Paso 1 — Tornillos Pentalobe



⚠ Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede generar fuego o explotar si es perforada accidentalmente.

- Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmar.
- Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de su iPhone.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.