



iPhone 6s SIM卡托更换

更换iPhone 6s SIM卡托。

撰写者: Evan Noronha



介绍

此指南会教导你如何移除或者更换你的iPhone 6s的SIM卡托。



工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



章节:

- [iPhone 6s Nano SIM Card Tray](#) (1)

步骤 1 — SIM 卡托



- 使用SIM卡取卡针或是回纹针插入SIM卡退卡孔中。
- 用力的向里面按压，使卡托弹出。
- ⓘ 此步骤，需要出点力，才能使卡托顺利弹出。

步骤 2



- 从iPhone卸下SIM卡托。
- ★ 当你要将SIM卡装回时，请注意卡托与SIM卡方向。

如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。