



iMac Intel 21.5“EMC 2428 维修孔盖更换

从 iMac Intel 21.5“EMC 2428上卸下维修孔盖。

撰写者: Walter Galan



介绍

使用本指南更换 iMac底部边缘的维修孔盖。

工具:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 维修孔盖



- 将iMac面朝下放在柔软，干净的表面上，如图所示。
- ⚠ 确保工作表面没有任何污垢或碎屑，因为它可能会划伤iMac正面的玻璃面板。我们建议在iMac和工作台面之间放一条毛巾。
- 拧松将维修孔盖固定到iMac底部边缘的三颗十字螺钉。
- ⓘ 所有三个螺钉都将保持在维修孔盖中。
- 取下维修孔盖。

请按逆序操作重组设备。